



Inhalt des Kits

	Beschreibung	Teilenr.	Stk.
1	Stoßdämpfer	MAS 5P00	2
2	Unterer Federteller	24635-03	2
3	Plastik Distanzhalter	24629-36	2
4	Distanzhalter Staubschutzmanschette	24629-35	2
5	Staubschutzmanschette	10216-01	2
6	Unterlegscheibe	24619-11	2
7	Unterlegscheibe	24619-02	2
8	Feder	47010-31	2
9	Gummiteller	25601-03	2
10	Oberer Federteller	25618-19	2
11	Sicherungsmutter M10	24626-01	2
12	Sicherungsmutter M12	24626-02	2
13	Hakenschlüssel	24639-01	1
14	Hakenschlüssel	24639-03	1
15	Öhlins Sticker	10207-01	1
16	Öhlins Emblem	10207-02	1
17	Öhlins Handbuch		1

👁 Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können von Ihrem Produkt abweichen.

👁 Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während des Transports oder der Lagerung können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt vor dem Einbau gründlich mit einem Stofflappen.

👁 Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element, welches die Stabilität beeinflusst.

Stoßdämpfersatz für Mazda MX-5 (ND und RF) und Fiat Abarth 124 Spider

MAS MPO0S2 VORN

Einbauanleitung

EINBAUANLEITUNG

⚠ **Warnung!**

Wir empfehlen den Einbau durch einen Öhlins Händler.

⚠ **Warnung!**

Achten Sie darauf, dass Ihr Auto einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

👁 **Hinweis!**

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Auto ausführen.

👁 **Hinweis!**

Reinigen Sie Ihr Fahrzeug vor dem Einbau.

1

Heben Sie das Auto an und entlasten Sie die Achsen.

⚠ **Warnung!**

Achten Sie auf einen sicheren Stand des Autos.

2


Entfernen Sie die Vorderräder.

3

Entfernen Sie die untere und obere Verschraubung der Federbeinbindung und entfernen Sie den Originalstoßdämpfer.

4

Befestigen Sie den Distanzhalter (3), den Distanzhalter der Staubschutzmanschette (4), die Staubschutzmanschette (5), die kleine Unterlegscheibe (6), die große Unterlegscheibe (7), die Feder (8), den Gummiteiler (9), den oberen Federteller (10), OE Gummi, OE Domlager, OE schmale Unterlegscheibe, OE Gummi, OE obere Unterlegscheibe. Montieren und befestigen Sie die Sicherungsmutter (11) mit 30 Nm. Befestigen Sie den Einsteller und ziehen ihn mit 10 Nm fest. Stellen Sie sicher, dass der Höhenversteller und der untere Federteller wie in Abb.2 montiert sind. Ziehen Sie beide mit 50-60 Nm fest.



👁 **Hinweis!**

Beim Befestigen der Domlagermutter muss der Stoßdämpferschaft mit einem 5 mm Inbusschlüssel in Position gehalten werden.

5

Bauen Sie den Öhlins Stoßdämpfer in Ihr Fahrzeug ein.

6

Befestigen Sie die obere Sicherungsmutter.

7

Stellen Sie sicher, dass sich alle zuvor entfernten Teile nach dem Einbau wieder an Ihrem Platz befinden.

⚠ **Warnung!**

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch, bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler, wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung haben.

Die Federvorspannung beträgt 2 mm, die Länge der Feder im eingebauten Zustand ist 198 mm, siehe Abb. 2.

EINSTELLERTE

Empfohlenes Set-Up


Einstellungsanpassungen		
Rennstrecke	2-7	Klicks
Serpentinen	5-10	Klicks
Straße	10-20	Klicks
Federvorspannung	2	mm
Stoßdämpferlänge	471	mm

Empfohlene Feder

47010-31 (100 N/mm)

Tatsächliche Fahrhöhe

Befindet sich die Federvorspannung und der Höhenversteller des Stoßdämpfers in der Standardposition, so ergibt sich eine Tieferlegung des Fahrzeuges von 15 mm gegenüber dem Originalfahrwerk. Wird der Höhenversteller einmal um 360° auf dem Gewinde gedreht, so verändert sich die Höhe um 1,5 mm.



⚠ **Warnung!**

Ausgehend von der Standardposition liegt der Einstellbereich des Höhenverstellers bei -15 bis ± 10 mm. Außerhalb dieses Bereiches kann sich der Höhenversteller lösen.

Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen

Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren. Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

MI_MAS MP00S2_GER
Veröffentlicht: 2021-05-17

© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Racing AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Telefon +46 8 590 025 00
Fax +46 8 590 025 80



www.ohlins.com



Inhalt des Kits

	Beschreibung	Teilenr.	Stk.
1	Stoßdämpfer	MAS 6P00	2
2	Unterer Federteller	24635-02	2
3	Distanzhalter Staubschutzmanschette	24629-35	2
4	Staubschutzmanschette	10216-01	2
5	Unterlegscheibe	24619-11	2
6	Feder	47010-07	2
7	Gummiteller	25601-03	2
8	Oberer Federteller	25618-20	2
9	Sicherungsmutter M10	24626-01	2
10	Sicherungsmutter M12	24626-02	2
11	Einsteller	24631-03	2
12	Verlängerung 280 mm	24632-02	2
13	Einstellknopf	24633-01	2
14	Sicherungsschraube	24633-02	2

👁 Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

👁 Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt vor dem Einbau gründlich mit einem Stofflappen.

👁 Hinweis!

Überprüfen Sie vor der Montage den Packungsinhalt. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie bitte einen Öhlins Händler.

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Bedienungsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.

Stoßdämpfersatz für Mazda MX-5 (ND und RF) und Fiat Abarth 124 Spider

MAS MPOOS2 HINTEN

Einbauanleitung

EINBAUANLEITUNG

⚠ Warnung!

Wir empfehlen dringend den Einbau des Produktes durch einen Öhlins Händler.

⚠ Warnung!

Sorgen Sie für einen sicheren Stand Ihres Fahrzeuges, so dass es nicht kippen kann.

👁 Hinweis!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn sie Arbeiten am Auto ausführen.

👁 Hinweis!

Reinigen Sie Ihr Fahrzeug vor Einbau des Produktes.

1

Heben Sie Ihr Auto an und entlasten die Achsen.

⚠ Warnung!

Sorgen Sie für einen sicheren Stand.

2


Entfernen Sie die Hinterräder.

3

Entfernen Sie die Verschraubungen der oberen und unteren Federbeinbindung und entfernen die Originalstoßdämpfer.

4

Montieren Sie den Abstandshalter der Staubschutzmanschette (3), die Staubschutzmanschette (4), die Unterlegscheibe (5), die Feder (6), den Gummiteller (7), den oberen Federteller (8), OE Gummi, OE Domlager, OE kleine Unterlegscheibe, OE Gummi, OE obere Unterlegscheibe. Montieren und fixieren Sie die Sicherungsmutter (9) mit 30 Nm. Montieren Sie den Einsteller und ziehen ihn mit 10 Nm. Stellen Sie sicher, dass der Höhenversteller und der untere Federteller entsprechend Abb. 2 montiert sind. Ziehen Sie beide Sicherungsmuttern mit 50-60 Nm fest.



👁 Hinweis!

Wenn Sie die Abschlussmutter anziehen muss der Stoßdämpferschaft mit einem 5 mm Inbusschlüssel in Position gehalten werden.

5

Montieren Sie den Öhlins Stoßdämpfer an Ihrem Fahrzeug, wie in Abb. 3.

6

Befestigen Sie die obere Stoßdämpferanbindung.

7

Stellen Sie sicher, dass sich nach dem Wechsel der Stoßdämpfer wieder alle zuvor demontierten Teile am dafür vorgesehen Platz befinden.

⚠ Warnung!

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch, bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler, wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung haben.

Die Federvorspannung beträgt 5 mm, die Länger der Feder im eingebauten Zustand ist 195 mm, siehe Abb.2.

EINSTELLWERTE

Empfohlenes Set-Up


Einstellungsanpassung		
Rennstrecke	2-7	Klicks
Serpentinen	5-10	Klicks
Straße	10-20	Klicks
Federvorspannung	5	mm
Stoßdämpferlänge	503	mm

Empfohlene Feder

48010-07 (40 N/mm)

Tatsächliche Fahrhöhe

Befindet sich die Federvorspannung und der Höhenversteller in der Standardposition, so ergibt sich eine Tieferlegung des Fahrzeuges von ca.15 mm gegenüber dem Originalfahrwerk. Wird der Höhenversteller einmal um 360° auf dem Gewinde gedreht, so verändert sich die Position um 1,5 mm.



⚠ Warnung!

Der Einstellbereich ausgehend von der Standardposition liegt zwischen -15 mm bis ± 10 mm. Außerhalb dieses Bereichs kann sich der Höhenversteller lösen.

Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen

Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren. Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlinimporteur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, kontaktieren Sie Ihren Öhlinshändler.

MI_MAS MP00S2_GER
Veröffentlicht: 2021-05-17

© Öhlins Racing AB. Allerhalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Racing AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Telefon +46 8 590 025 00
Fax +46 8 590 025 80



www.ohlins.com